

**Satisfyer**  
Premium



**MODE D'EMPLOI ET D'UTILISATION**



HAVE YOU BEEN OBSEVY

5 YOUR PLEASURE AWAITS

10

13

17

1

22 *SP*

8

20

PULL UP LOVE

9

11

3

16

7

2

24

White Massage Oil

Roll Back

PENTHOUSE

hiteEdition

hiteEdition

**FR** | Veuillez lire attentivement et entièrement ces instructions avant d'utiliser les jouets du Calendrier de l'Avent pour la première fois et prêtez une attention particulière aux avertissements et consignes de sécurité du chapitre 3 et aux instructions d'utilisation du chapitre 4. Conservez ce livret d'instructions, car il contient des informations importantes sur une utilisation en toute sécurité ainsi que sur les exigences d'informations techniques et juridiques qui peuvent également être importantes pour vous à un moment ultérieur.

## 1) Utilisation des produits\*

### PORTE 1 : BULLE EN SILICONE STRUCTURÉ



**Utilisation :** votre jouet est uniquement destiné à la stimulation clitoridienne, et non à l'insertion.

**Commande :** pour la mise en fonctionnement du jouet, il suffit d'actionner le bouton situé sur la base. Celui-ci allume et éteint le produit.

**Piles :** ouvrez le compartiment à piles situé en haut du jouet en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Insérez les piles en veillant à respecter la polarité indiquée. Si la vibration ne s'active pas, ouvrez le compartiment à piles et retirez la feuille située entre les piles et le couvercle.

#### Caractéristiques :

Poids brut : 389 g ; Poids net : 36 g

Longueur : 80 mm

Longueur de la tige : 70 mm

Diamètre mini : 17 mm ; Diamètre maximum : 26 mm

Matériau : silicone / plastique ABS

Étanche : oui (IPX7)

Fonctionnement avec : 3 x LR44



*Vous trouverez des informations sur ce produit selon la norme ElektroG/WEEE et la loi sur les piles au chapitre 6 de ces instructions. Vous trouverez des informations sur CE au chapitre 5 de ce manuel.*

### PORTE 2 : PENTHOUSE DESSOUS



La lingerie de haute qualité doit être lavée uniquement à la main.

#### Caractéristiques :

Taille : S-L

**Matériau :** Pour la composition exacte de la matière, veuillez lire l'étiquette fixée à la lingerie.

### PORTE 3 : RABBIT ERGONOMIQUE EN SILICONE



**Utilisation :** votre jouet est destiné à la stimulation vaginale et clitoridienne. La grande tige est insérée avec suffisamment de lubrifiant, la petite doit alors reposer sur le clitoris.

**Commande :** pour la mise en fonctionnement du jouet, appuyez d'abord sur le bouton inférieur (on/off). Le bouton de fonction supérieur, muni du symbole de zigzag, permet de passer d'un programme à l'autre. **Bon à**

**savoir :** sur certains jouets, la vibration est activée en appuyant sur le bouton marche/arrêt. D'autres, en revanche, s'activent en appuyant

une seule fois sur le bouton de fonction.

**Piles :** ouvrez le compartiment à piles situé en haut du jouet en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Insérez les piles en respectant la polarité.

#### Caractéristiques :

Poids brut : 110 g ; Poids net : 107 g

Longueur : 200 mm

Longueur de la tige : 100 mm

Diamètre : 31 mm

Matériau : silicone / plastique ABS

Étanche : oui (IPX7)

Fonctionnement avec : 2 x Micro AAA



*Vous trouverez des informations sur ce produit selon la norme ElektroG/WEEE et la loi sur les piles au chapitre 6 de ces instructions. Vous trouverez des informations sur CE au chapitre 5 de ce manuel.*

### PORTE 4 : GODE POINT G EASY LOVER



**Utilisation :** votre jouet est destiné à la stimulation vaginale. Vous obtiendrez un maximum de plaisir en utilisant un peu de lubrifiant à base d'eau.

#### Caractéristiques :

Poids brut : 124 g ; Poids net : 119 g

Longueur : 190 mm

Longueur de la tige : 100 mm

Diamètre : 21 mm

Matériau : silicone

### PORTE 5 : JEU ÉROTIQUE

Des instructions détaillées accompagnent le jeu de la porte 5.

### PORTE 6 : SATISFYER MASTURBATOR EGG



**Utilisation :** Votre jouet est conçu pour stimuler le pénis, en particulier le gland. Ouvrez le boîtier en plastique et retirez le manchon souple et structuré. Grâce au matériau spécial (Hydro Active TPE), vous n'avez besoin d'aucun lubrifiant pour un maximum de plaisir : un peu d'eau suffit pour

rendre votre expérience excitante et glissante. Le masturbateur est destiné à un usage unique.

#### Caractéristiques :

Poids brut : 45 g ; Poids net : 44 g

Longueur : 69 mm

Largeur : 52 mm

Diamètre mini : 43 mm ; Diamètre maximum : 50 mm

Matériau : plastique TPE / ABS

### PORTE 7 : ANAL RELAX FLUID, 80 ml



**Utilisation :** Le fluide Anal Relax a un effet légèrement anesthésiant et assure ainsi des relations anales plus détendues. Il est uniquement destiné à un usage externe et ne convient pas à une utilisation avec des préservatifs.

**Prévention de la grossesse et protection contre les infections :** le fluide n'est pas un moyen contraceptif, ne contient pas d'agents spermicides et n'offre aucune protection contre

les infections. Informez-vous sur les substances incompatibles ou allergènes sur l'étiquette du produit sous « Ingrédients (INCI) ». En cas d'intolérance, veuillez ôter le produit avec beaucoup d'eau et consultez un médecin si nécessaire.

## Caractéristiques :

Contenu : 80 ml

**Ingrédients (INCI) :** Water, Glycerin, Hydroxyethyl Cellulose, Phenoxyethanol, Panthenol, Allantoin, Aroma, Benzoic Acid, Benzocaine (0.1%), Propylene Glycol.

**Veuillez noter la date de péremption du liquide. Après ouverture, le fluide a une durée de conservation de 3 mois.**

## PORTE 8 : GODE ANAL EN SILICONE AVEC CRISTAL



**Utilisation :** votre jouet est destiné à la stimulation anale. Commencez par vous détendre ; utilisez suffisamment de lubrifiant à base d'eau et allez-y en douceur. N'introduisez jamais le produit plus loin que la base. N'introduisez jamais dans le vagin un

jouet ayant été utilisé par voie anale , sans le nettoyer au préalable avec un agent antibactérien.

## Caractéristiques :

Poids brut : 27 g ; Poids net : 24 g

Longueur : 70 mm

Longueur de la tige : 60 mm

Diamètre mini : 10 mm ; Diamètre max. : 28 mm

Matériau : silicone / acrylique

## PORTE 9 : SATISFYER MINI WAND-ER



**Utilisation :** Votre jouet est destiné au massage et peut en principe être utilisé sur tout le corps, selon l'endroit que vous souhaitez détendre.

**Commande :** pour la mise en fonctionnement du jouet, il vous suffit d'appuyer sur le bouton du haut pendant 2 secondes. Le même bouton permet de circuler à travers les 12 programmes.

Utilisez le bouton - (moins) pour revenir au programme précédent. Pour désactiver les vibrations, appuyez de nouveau sur le bouton plus pendant 2 secondes.

**Piles/Accumulateur :** Le jouet est rechargeable et permet une utilisation aisée sans fil. Il doit être complètement chargé avant la première utilisation. Il vous d'utiliser le câble de chargement USB inclus. Si nécessaire, il peut être complété par une prise secteur 5V standard. Le premier chargement peut prendre jusqu'à huit heures. Vous devez connecter les deux contacts magnétiques du câble de chargement aux points de contact métalliques prévus à cet effet sur le jouet. Si le câble de charge n'adhère pas tout seul, connectez-le au circuit et attendez un instant. Cela réactive l'effet magnétique et les contacts se connectent automatiquement.

## Caractéristiques :

Fonctionnement avec : accumulateur au lithium-ion 3,7V

Poids brut : 338 g ; Poids net : 122 g

Longueur minimale : 160 mm

Largeur minimale : 39 mm ; Largeur maximale : 62 mm

Hauteur minimale : 35 mm ; Hauteur maximale : 57 mm

Matériau : silicone, plastique ABS

Étanche : oui (IPX7)

Temps de charge : environ 3 heures

Courant de charge maximal : 450 mA

Tension de charge : 5V

Capacité de la batterie : 450 mAh

Autonomie de la batterie : environ 60 min

Température de stockage : -5 °C - +60 °C

Interface : USB



Vous trouverez des informations sur ce produit selon la norme ElektroG/WEEE et la loi sur les piles au chapitre 6 de ces instructions. Vous trouverez des informations sur CE au chapitre 5 de ce manuel.

## PORTE 10 : ANNEAU PÉNIEN LARGE



**Utilisation :** Ce jouet est destiné à stimuler votre pénis. Grâce à sa forme ajustée, il assure un effet de stase sanguine et retarde ainsi votre orgasme. Placez ce jouet autour de votre pénis lorsqu'il est au repos, et il est ensuite également plus facile à retirer dans cette position.

Cependant, si une douleur ou un inconfort survient avant que l'érection ne disparaisse, étreignez délicatement le produit avec les doigts pour le retirer. Si l'anneau laisse une marque rouge ou même bleue , nous vous déconseillons de continuer à l'utiliser. Si vous souffrez de maladies vasculaires ou nerveuses, de coagulation sanguine ou de diabète , consultez votre médecin avant d'utiliser le produit. Ce produit n'est pas un contraceptif et n'offre aucune protection contre la grossesse ou les maladies sexuellement transmissibles.

## Caractéristiques :

Poids brut : 11 g ; Poids net : 8 g

Diamètre mini : 20 mm ; Diamètre max. : 50 mm

Matériau : TPE

## PORTE 11 : MENOTTES REMBOURRÉES



**Utilisation :** l'entrave est destinée aux jeux de rôle érotiques. Les menottes sont placées autour des poignets et bien fermées. Les menottes sont ajustables et doivent être adaptées pour que cela reste confortable. Veillez à ce qu'il y ait toujours un espace de la largeur d'un doigt entre l'entrave et l'articulation. L'entrave ne doit pas s'enfoncer dans la peau de manière inconfortable et

l'afflux de sang dans les mains doit toujours être garanti.

## Caractéristiques :

Poids brut : 96 g ; Poids net : 85 g

Matériau : polyuréthane / acier inoxydable

## PORTE 12 : BULLET EN FORME DE CÔNE



**Utilisation :** votre jouet est destiné à la stimulation vaginale. Vous obtiendrez un maximum de plaisir en utilisant un peu de lubrifiant à base d'eau.

**Commande :** pour la mise en fonctionnement du jouet, il suffit de tourner la base. Cel permet d'allumer et d'éteindre le produit.

**Piles/Accumulateur :** ouvrez le compartiment à piles situé en haut du jouet en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Insérez les piles en respectant la polarité.

## Caractéristiques :

Poids brut : 46 g ; Poids net : 44 mm

Longueur : 100 mm

Diamètre mini : 17 mm ; Diamètre maximum : 34 mm

Matériau : plastique ABS



# Satisfyer

Étanche : non

Fonctionnement avec : 2 x Mignon AA



Vous trouverez des informations sur ce produit selon la norme ElektroG/WEEE et la loi sur les piles au chapitre 6 de ces instructions. Vous trouverez des informations sur CE au chapitre 5 de ce manuel.

## PORTE 13 : BOUGIE DE MASSAGE POMME AU FOUR



**Utilisation :** la cire de la bougie se liquéfie en huile nourrissante pour les massages du de la partenaire. Allumez la bougie et laissez-la brûler pendant 15 minutes. Une fois la cire liquéfiée, vous pouvez la faire couler sur votre partenaire à une distance de 30 cm, puis la faire pénétrer dans la peau en massant délicatement.

**Informations d'avertissement et de sécurité :** éteignez la flamme avant utilisation. Vérifiez la température de l'huile avant qu'elle n'entre en contact avec la peau. Ne laissez pas la bougie brûler sur ou à proximité d'objets facilement inflammables. Laissez toujours une distance d'au moins 30 cm entre deux flammes. Ne laissez jamais la bougie allumée sans surveillance. Laissez-la brûler hors de portée des enfants ou des animaux. Si vous avez des allergies connues à l'un des ingrédients énumérés ci-dessous, ne l'utilisez pas. Ne pas ingérer la bougie. Évitez le contact avec les yeux. N'installez jamais de bougies dans des endroits exposés aux courants d'air et gardez toujours une distance suffisante par rapport aux objets inflammables (par ex. textiles, rideaux). La bougie est destinée à un usage externe uniquement.

### Caractéristiques :

Contenu : 14 ml

Poids brut : 35 g

**Ingredients (INCI) :** Butyrospermum Parkii Butter, Elaeis Guineensis Oil, Cera Alba, Perfume, Linoleic Acid, Perfume Oil (Apple, cinnamon). **Veillez noter la date de péremption de la bougie.**

## PORTE 14 :

### POWER-MASSAGER AVEC EMBOUT À PICOTS ARRONDIS



**Utilisation :** votre jouet est destiné à une stimulation vaginale ou clitoridienne. L'utilisation d'un lubrifiant à base d'eau vous permettra d'atteindre un sommet de plaisir.

**Commande :** pour la mise en fonctionnement du jouet, il suffit de tourner la base. Cela permet d'allumer et d'éteindre le produit.

**Piles/Accumulateur :** ouvrez le compartiment à piles situé en haut du jouet en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Insérez les piles en veillant à respecter la polarité indiquée. Si la vibration ne s'active pas, ouvrez le compartiment à piles et retirez la feuille située entre les piles et le couvercle.

### Caractéristiques :

Poids brut : 73 g ; Poids net : 71 g

Longueur : 190 mm

Longueur min. de la tige : 70 mm

Diamètre : 11 mm ; Diamètre maximum : 27 mm

Matériau : plastique ABS / TPE

Étanche : non

Fonctionnement avec : 1 x Mignon AA



Vous trouverez des informations sur ce produit selon la norme ElektroG/WEEE et la loi sur les piles au chapitre 6 de ces instructions. Vous trouverez des informations sur CE au chapitre 5 de ce manuel.

## PORTE 15 : CHAÎNE ANALE AVEC CŒUR EN SILICONE



**Utilisation :** votre jouet est destiné à la stimulation anale. Commencez par vous détendre ; utilisez suffisamment de lubrifiant à base d'eau et allez-y en douceur. N'introduisez jamais le produit plus loin que la base. N'introduisez jamais dans le vagin un jouet ayant été utilisé par voie anale, sans le nettoyer

au préalable avec un agent antibactérien.

### Caractéristiques :

Poids brut : 49 g ; Poids net : 45 g

Longueur : 185 mm

Longueur de la tige : 145 mm

Diamètre mini : 5 mm ; Diamètre maximum : 32 mm

Matériau : silicone

## PORTE 16 : SATISFYER SEAL YOU SOON



**Utilisation :** Votre jouet est destiné à la stimulation clitoridienne, et non à l'insertion. Écartez légèrement les lèvres et placez la tête sur le clitoris. Une fois le jouet correctement positionné, il n'est plus nécessaire de le déplacer.

**Commande :** Pour mettre le jouet en marche, il suffit d'appuyer longuement sur le bouton du

milieu jusqu'à ce que les ondes de pression commencent, au niveau le plus bas. Pour augmenter l'intensité, appuyez sur le même bouton, pour diminuer l'intensité, appuyez sur le bouton présentant moins de vagues. Pour désactiver les ondes de pression, maintenez à nouveau le bouton du milieu enfoncé. Vous pouvez contrôler les vibrations supplémentaires à l'aide du bouton du haut affichant des vagues : une pression longue active et désactive les vibrations, un clic court alterne entre les rythmes de vibrations.

**Piles/Accumulateur :** Le jouet est rechargeable et permet une utilisation aisée sans fil. Il doit être complètement chargé avant la première utilisation. Il vous d'utiliser le câble de chargement USB inclus. Si nécessaire, il peut être complété par une prise secteur 5V standard. Le premier chargement peut prendre jusqu'à huit heures. Vous devez connecter les deux contacts magnétiques du câble de chargement aux points de contact métalliques prévus à cet effet sur le jouet. Si le câble de charge n'adhère pas tout seul, connectez-le au circuit et attendez un instant. Cela réactive l'effet magnétique et les contacts se connectent automatiquement.

### Caractéristiques :

Fonctionnement avec : accumulateur au lithium-ion 3,7V

Poids brut : 260 g ; Poids net : 98 g

Longueur : 110 mm

Largeur : 45 mm

Hauteur : 55 mm

Matériau : silicone, plastique ABS

Étanche : oui (IPX7)

Temps de charge : environ 2 heures

Courant de charge maximal : 450 mA

Tension de charge : 5V

Capacité de la batterie : 450 mAh

Autonomie de la batterie : environ 60 min

Température de stockage : -5 °C - +60 °C

Interface : USB



*Vous trouverez des informations sur ce produit selon la norme ElektroG/WEEE et la loi sur les piles au chapitre 6 de ces instructions. Vous trouverez des informations sur CE au chapitre 5 de ce manuel.*

## PORTE 17 : HUILE DE MASSAGE VANILLE, 80 ml



**Utilisation :** L'huile de massage convient au massage à deux, mais aussi comme hydratant pour la peau. Versez de l'huile dans vos mains et réchauffez-la en frottant doucement les mains. Étalez l'huile sur le corps de votre partenaire et faites-la pénétrer dans la peau avec de doux mouvements circulaires. Pour les soins quotidiens, l'huile peut être étalée en

fine couche sur tout le corps, puis massée délicatement. Attendez que l'huile soit complètement absorbée avant de mettre vos vêtements, sinon des taches peuvent apparaître. L'huile est à usage externe uniquement.

### Caractéristiques :

Contenu : 80 ml

**Ingredients (INCI):** Sunflower oil, soybean oil, rapeseed oil, castor oil, flavoring. **Veillez noter la date de péremption de l'huile de massage. Après ouverture, l'huile de massage a une durée de conservation de 3 mois.**

## PORTE 18 : FOUET BDSM



**Utilisation :** Votre jouet peut être utilisé dans un jeu de rôle érotique avec punitions. Offrez une douleur voluptueuse à votre partenaire avec des coups légers, mais faites toujours attention à sa limite et arrêtez immédiatement les coups dès que celle-ci est atteinte. Veillez toujours à ce que la peau soit réchauffée au préalable. L'endroit idéal pour des coups légers, ce sont les fesses, qui comprennent du tissu adipeux. Ne frappez jamais le visage.

### Caractéristiques :

Poids brut : 48 g ; Poids net : 43 g

Longueur : 445 mm

Matériau : PVC/fer/bois

## PORTE 19 : PLUMEAU CHATOUILLEUR



**Utilisation :** Le plumeau chatouilleur est destiné à une stimulation tendre du corps entier. Caressez délicatement le corps de votre partenaire pour le/la stimuler. Ne pas utiliser près des yeux, ne pas avaler, ne pas introduire.

### Caractéristiques :

Poids brut : 7 g ; Poids net : 5 g

Longueur minimale : 180 mm

Matériau : plumes de dinde / PVC / polyester

## PORTE 20 : BOULE DE GEISHA SATISFYER YONI POWER 1



**Utilisation :** La boule de geisha est destinée à entraîner les muscles du plancher pelvien. Vous pouvez la porter environ 15 minutes par jour en faisant de légers mouvements pour renforcer vos muscles, ce qui peut augmenter votre capacité à l'orgasme grâce à une utilisation régulière.

### Caractéristiques :

Poids net : 22 g ; Poids brut : 24 g

Longueur : 125 mm

Diamètre : 20 mm

Matériau : silicone

## PORTE 21 : VIBROMASSEUR ANAL



**Utilisation :** votre jouet est destiné à la stimulation anale. Commencez par vous détendre ; utilisez suffisamment de lubrifiant à base d'eau et allez-y en douceur. N'introduisez jamais le produit plus loin que la base. N'introduisez jamais dans le vagin un jouet ayant été utilisé par voie anale, sans le nettoyer au préalable avec un agent antibactérien.

**Commande :** pour la mise en fonctionnement du jouet, il suffit d'actionner le bouton situé sur la base. Celui-ci allume et éteint le produit.

**Piles/Accumulateur :** ouvrez le compartiment à piles situé en haut du jouet en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'un montre. Insérez les piles en veillant à respecter la polarité indiquée. Si la vibration ne s'active pas, ouvrez le compartiment à piles et retirez la feuille située entre les piles et le couvercle.

### Caractéristiques :

Poids brut : 36 g ; Poids net : 33 g

Longueur minimale : 70 mm

Longueur min. de la tige : 65 mm

Diamètre mini : 12 mm ; Diamètre max. : 23 mm

Matériau : plastique TPE / ABS

Étanche : non

Fonctionnement avec : 3 x LR44



*Vous trouverez des informations sur ce produit selon la norme ElektroG/WEEE et la loi sur les piles au chapitre 6 de ces instructions. Vous trouverez des informations sur CE au chapitre 5 de ce manuel.*

## PORTE 22 : SATISFYER COTTON CANDY



**Utilisation :** Votre jouet est destiné à la stimulation clitoridienne, et non à l'insertion. Écartez légèrement les lèvres et placez la tête sur le clitoris. Une fois le jouet correctement positionné, il n'est plus nécessaire de le déplacer.

**Commande :** Pour la mise en fonctionnement du jouet, il suffit de maintenir enfoncé le bouton du milieu pendant 2 secondes jusqu'à ce que les

ondes de pression commencent, au niveau le plus bas. Pour augmenter l'intensité, appuyez sur le même bouton ; pour diminuer l'intensité, appuyez sur le bouton du dessous. Pour désactiver les ondes de pression, maintenez de nouveau le bouton du milieu enfoncé. Vous pouvez commander la vibration supplémentaire à l'aide du bouton du haut muni du symbole de la vague : une longue pression active et désactive la vibration, un clic court bascule d'un

# Satisfyer

rythme de vibration à l'autre.

**Piles/Accumulateur :** Le jouet est rechargeable et permet une utilisation aisée sans fil. Il doit être complètement chargé avant la première utilisation. Il vous d'utiliser le câble de chargement USB inclus. Si nécessaire, il peut être complété par une prise secteur 5V standard. Le premier chargement peut prendre jusqu'à huit heures. Vous devez connecter les deux contacts magnétiques du câble de chargement aux points de contact métalliques prévus à cet effet sur le jouet. Si le câble de charge n'adhère pas tout seul, connectez-le au circuit et attendez un instant. Cela réactive l'effet magnétique et les contacts se connectent automatiquement.

**Caractéristiques :**

Fonctionnement avec : accumulateur au lithium-ion 3,7V  
Poids brut : 244 g ; Poids net : 97 g  
Longueur : 86 mm  
Largeur : 42 mm  
Hauteur : 48 mm  
Matériau : silicone, plastique ABS  
Étanche : oui (IPX7)  
Temps de charge : environ 3 heures  
Courant de charge maximal : 450 mA  
Tension de charge : 5V  
Capacité de la batterie : 450 mAh  
Autonomie de la batterie : environ 60 min  
Température de stockage : -5 °C - +60 °C  
Interface : USB



Vous trouverez des informations sur ce produit selon la norme ElektroG/WEEE et la loi sur les piles au chapitre 6 de ces instructions. Vous trouverez des informations sur CE au chapitre 5 de ce manuel.

## PORTE 23 : PINCES À TÊTONS AVEC ANNEAU PÉNIEN EN MÉTAL



**Utilisation :** Les pinces à tétos sont destinées à être utilisées uniquement sur les tétos. Les pinces sont placées autour des mamelons et engendrent une douleur de plaisir sensuelle. Les pinces sont reliées par une lanière à un large anneau pénien. Son ajustement serré entraîne un effet de stase sanguine et retarde ainsi votre orgasme. Enfilez l'anneau lorsque votre sexe est au repos, et il est également plus facile à retirer ensuite dans cette position. Si toutefois une douleur ou une gêne survient avant que l'érection ne se dissipe, le produit doit être doucement étiré avec les doigts, puis retiré. S'il laisse une marque rouge voire bleue, nous vous déconseillons de l'utiliser par la suite. Si vous souffrez de maladies vasculaires, nerveuses, de coagulation sanguine ou de diabète, consultez votre médecin avant d'utiliser le produit. Il ne s'agit pas d'un moyen contraceptif et il n'offre aucune protection contre la grossesse ou les maladies sexuellement transmissibles. Si les mamelons deviennent bleus pendant l'utilisation, nous vous conseillons de les retirer au plus vite. Si les mamelons deviennent blancs, les pinces doivent être retirées IMMÉDIATEMENT ! Si la personne ressent une douleur intense lorsqu'elle touche ses tétos pincés, les pinces doivent également être retirées IMMÉDIATEMENT. La durée maximale de port ne doit pas dépasser 15 minutes.

**Caractéristiques :**

Poids brut : 57 g ; Poids net : 55 g  
Longueur : 510 g  
Diamètre : 39 mm  
Matériau : silicone / zinc / fer / polyuréthane

## PORTE 24 : SATISFYER BIG HEAT CONNECT APP



**Utilisation :** votre jouet est destiné à la stimulation vaginale. Vous obtiendrez un maximum de plaisir en utilisant un peu de lubrifiant à base d'eau.

**Commande :** Vous pouvez commander votre Satisfyer manuellement ou via l'application gratuite Satisfyer Connect. Pour coupler votre Satisfyer avec l'App, démarrez son mode Bluetooth en appuyant sur le bouton marche/arrêt et en le maintenant enfoncé pendant environ 4 secondes jusqu'à ce que vous ressentiez une double impulsion. Accédez à « Mon Satisfyer » dans la Satisfyer Connect App et sélectionnez l'appareil à connecter.

**Commande manuelle :** Pour la mise en marche manuelle du jouet, il suffit de maintenir le bouton d'alimentation inférieure enfoncé pendant environ 2 secondes, jusqu'à ce que l'appareil vibre brièvement une fois. Le même bouton vous permet de basculer entre les 12 programmes de vibrations. Vous pouvez revenir au programme précédent à l'aide du bouton du haut. Utilisez le bouton du milieu pour démarrer la fonction chauffante. Appuyez et maintenez le bouton pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que la LED s'allume. L'appareil prend environ 5 minutes pour atteindre une température maximale de +40 °C. Pour éteindre le jouet, appuyez simplement à nouveau sur le bouton d'alimentation inférieure pendant environ 2 secondes.

**Piles/Accumulateur :** Le jouet est rechargeable et permet une utilisation aisée sans fil. Il doit être complètement chargé avant la première utilisation. Il vous d'utiliser le câble de chargement USB inclus. Si nécessaire, il peut être complété par une prise secteur 5V standard. Le premier chargement peut prendre jusqu'à huit heures. Vous devez connecter les deux contacts magnétiques du câble de chargement aux points de contact métalliques prévus à cet effet sur le jouet. Si le câble de charge n'adhère pas tout seul, connectez-le au circuit et attendez un instant. Cela réactive l'effet magnétique et les contacts se connectent automatiquement.

**Caractéristiques :**

Fonctionnement avec : accumulateur au lithium-ion 3,7V  
Poids brut : 447 g ; Poids net : 220 g  
Longueur : 225 mm  
Longueur de la tige : 153 mm  
Largeur : 54 mm  
Diamètre : 40 mm  
Matériau : silicone, plastique ABS  
Étanche : oui (IPX7)  
Temps de charge : environ 4 heures  
Courant de charge maximal : 500 mA  
Tension de charge : 5V  
Capacité de l'accumulateur : 500 mAh  
Autonomie de l'accumulateur : environ 50 minutes  
Température de stockage : -5 °C - +60 °C  
Interface : USB  
Fréquence radio : 2402MHz - 2480MHz  
Puissance de sortie : +6 dBm



Vous trouverez des informations sur ce produit selon la norme ElektroG/WEEE et la loi sur les piles au chapitre 6 de ces instructions. Vous trouverez des informations sur CE au chapitre 5 de ce manuel.

**Code fabricant : 4001623**

Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, déclare que ce produit est conforme aux dispositions pertinentes des directives européennes applicables 2014/53/UE et 2011/65/UE. La déclaration de conformité peut être téléchargée à l'aide du code du fabricant ou du nom du produit sur [www.satisfyer.com/compliance](http://www.satisfyer.com/compliance).

**Satisfyer**  
connect



## \* Explications des informations données sous 1) :

- L'indication « poids brut » fait référence au jouet inclus, emballage compris.
- l'indication « poids net » fait référence au poids du jouet contenu.  
Si les batteries sont incluses dans la livraison, elles sont également incluses dans le poids net.

## 2) Dépannage

En cas de dysfonctionnement ou de difficultés de fonctionnement, contactez notre service client, qui se fera un plaisir de vous aider à résoudre vos difficultés. Les clients situés en Allemagne utilisent l'adresse e-mail info@eis.de, les clients situés en Autriche, l'adresse e-mail info@eis.at.

## 3) Avertissements et consignes de sécurité

Le calendrier de l'Avent et le contenu de chaque porte sont des jouets sexuels pour adultes, et non des dispositifs médicaux et non des produits aux propriétés médicales ou autres propriétés curatives. L'utilisation conforme comprend le respect des points mentionnés au point 1) et des avertissements et consignes de sécurité mentionnés ici :

### Remarque sur la durée de fonctionnement par utilisation :

La durée de fonctionnement électrique du jouet par utilisation ne doit pas dépasser une période de 45 minutes. Après ce laps de temps, le jouet doit être éteint pendant au moins 15 minutes, afin qu'il puisse refroidir avant d'être à nouveau utilisé. Il faut à tout prix éviter une durée d'utilisation plus longue que celle indiquée ici.

### Risque de blessure par piercings ou bijoux !

Retirez les piercings ou les bijoux dans la zone génitale avant d'utiliser des jouets érotiques lorsqu'ils sont susceptibles de causer des désagréments.

### Risque de blessure en cas de peau irritée ou blessée !

N'utilisez pas le jouet sur une peau irritée ou éraflée. Arrêtez de l'utiliser si vous ressentez de la douleur et/ou de l'inconfort pendant l'utilisation.

### N'utilisez pas les jouets s'ils sont :

- exceptionnellement chauds
- mécaniquement endommagés ou déformés
- décolorés

### Risque de blessure pour les enfants !

Gardez l'ensemble du calendrier et son contenu hors de portée des enfants.

### Informations supplémentaires pour les produits électroniques ! Risque de blessure par inflammation/ incendie

N'éteignez pas les jouets avec de l'eau. Ne jetez pas les jouets dans le feu.

### Risque de blessure dû à des batteries défectueuses (pour les jouets alimentés par batterie)

Une mauvaise manipulation des batteries peut provoquer une réaction exothermique incontrôlée. Dans un tel cas, jetez immédiatement le produit entier et de manière correcte.

### Risque de blessure par électrocution ! (pour les jouets à piles)

Les liquides peuvent endommager le circuit de chargement et mettre votre santé en danger. Débranchez le jouet du câble/circuit de chargement pendant le nettoyage.

### Risque de dommages par contact avec des liquides pendant la charge ! (pour les jouets à batterie)

Les contacts, fiches et prises doivent être secs et propres. Évitez tout contact avec des liquides pendant le chargement des jouets.

### Risque de dommage dû aux champs magnétiques !

Les champs magnétiques peuvent endommager les composants mécaniques et électroniques, par ex., affecter le stimulateur cardiaques. N'utilisez pas les jouets directement sur le stimulateur cardiaque. Contactez votre médecin traitant pour plus d'informations. Ne déposez pas de cartes à bande magnétique (par exemple, des cartes de crédit) à proximité du produit, car elles pourraient être endommagées par les aimants du produit.

### Risque d'endommagement dû aux variations de température ambiante !

Une modification de la température ambiante (par exemple après le transport) peut entraîner la formation de condensation. Dans ce cas, n'utilisez pas les jouets tant qu'ils ne se sont pas adaptés à la nouvelle température ambiante.

### Risque de dommages en cas de charge trop longue ! (pour les jouets à batterie)

Débranchez le câble de charge du circuit après chaque chargement.

### Risque de blessure dû à des réparations non conformes !

Ne forcez pas l'ouverture des jouets pour effectuer vous-même les réparations. N'insérez pas d'objets pointus dans les jouets.

## 4) Avis d'utilisation supplémentaires

- N'utilisez et ne manipulez les produits inclus que conformément aux instructions d'utilisation, et ne les utilisez pas à d'autres fins.
- Les produits inclus doivent être nettoyés avant et après chaque utilisation.
- En cas de grossesse, de port d'un stimulateur cardiaque, de diabète, de maladies vasculaires, de troubles de la coagulation sanguine, de problèmes liés à l'utilisation ou autres, consultez d'abord votre médecin avant d'utiliser le jouet.
- Conserver les produits à température ambiante, entre 0 et 40 °C. Si la température de stockage est inférieure à 0° ou supérieure à 40°, la fonctionnalité des produits peut ne plus être assurée.
- Les liquides contenus (huiles de massage) sont uniquement adaptés à un usage externe et en aucun cas à la consommation. Les lubrifiants sont également impropres à la consommation. Ils n'ont aucun effet contraceptif et ne protègent pas des maladies sexuellement transmissibles. Notez également la date de péremption et la durée de conservation après ouverture du produit. Nous déconseillons expressément de l'utiliser après l'expiration de la durée de conservation. Gardez-les au frais, au sec et à l'abri du soleil.
- Pour une utilisation sûre et confortable des jouets érotiques, il est préférable de les combiner avec un lubrifiant à base d'eau (tel que le Waterglide). N'utilisez pas de lubrifiants qui ne sont pas à base d'eau, car le matériau du jouet peut être attaqué. Nous vous déconseillons également de l'utiliser sans lubrifiant afin d'éviter les



irritations cutanées.

- Nous vous recommandons de ne pas stimuler une zone pendant plus de 15 minutes afin d'éviter une surstimulation. Ceci s'applique à tout type de jouet (vibromasseurs, godes, boules de geisha, anneaux pénéens, etc.).

## Informations du fabricant selon l'article 18, paragraphe 4 de l'ElektroG

Conformément à la loi allemande sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG), nous vous informons par la présente de ce qui suit dans le cadre du recyclage futur de cet appareil électronique :

### a) Les vieux appareils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères

Lorsque le produit acheté atteint la fin de sa durée de fonctionnement, il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, mais doit être acheminé vers un système de collecte et de retour différent.

### b) Piles, accumulateurs et lampes

Les piles ou les accumulateurs amovibles qui ne sont pas enfermés dans l'appareil en fin de vie, ainsi que les lampes qui peuvent être retirées de l'appareil usagé sans être détruites, doivent être préalablement retirés sans les détruire et éliminés séparément, conformément aux réglementations en vigueur en matière de recyclage. Cela ne s'applique pas aux appareils usagés qui sont préparés en vue de leur réutilisation avec l'intervention d'un organisme public chargé de l'élimination des déchets.

### c) Possibilité de retourner les appareils en fin de vie

Vous pouvez remettre gratuitement les appareils usagés aux points de collecte municipaux, au distributeur de produits ou au fabricant. Les commerces d'une surface de vente d'au moins 400 m<sup>2</sup> pour le matériel électrique et électronique et les épicerie d'une surface de vente totale d'au moins 800 m<sup>2</sup> qui proposent du matériel électrique et électronique plusieurs fois par an ou en permanence et le mettent à disposition sur le marché sont obligés de le reprendre. Ceci s'applique également aux commerces de ventes en ligne si les surfaces de stockage et d'expédition des équipements électriques et électroniques sont d'au moins 400 m<sup>2</sup> ou si les surfaces totales de stockage et d'expédition sont d'au moins 800 m<sup>2</sup>. En principe, les distributeurs doivent garantir leur reprise en proposant des options de retour appropriées, à une distance raisonnable de l'utilisateur final. La possibilité de restituer gratuitement un appareil usagé existe dans le cas des distributeurs qui sont tenus de le reprendre, entre autres, si un nouvel appareil du même type, remplissant essentiellement les mêmes fonctions, est fourni à un utilisateur final. Si un nouvel appareil est livré à un ménage privé, l'appareil usagé du même type peut également être remis pour être enlevé gratuitement ; cela s'applique, dans le cas d'une vente en ligne, aux articles des catégories 1, 2 ou 4 conformément au § 2, alinéa 1 d'ElektroG, à savoir les « échangeurs de chaleur », les « appareils à écran d'affichage » ou les « grands appareils » (ces derniers ayant au moins une dimension extérieure supérieure à 50 centimètres). Les utilisateurs finaux sont interrogés sur leur intention de retourner les produits lors de la conclusion d'un contrat d'achat. Il est également possible de retourner gratuitement les anciens appareils dont la dimension extérieure ne dépasse pas 25 centimètres aux points de collecte des distributeurs, indépendamment de l'achat d'un nouvel appareil, dans la limite de trois appareils usagés par type d'appareil et par retour. En tant que fabricants, nous sommes connectés au système de reprise du fournisseur « take-e-back ». Vous trouverez des points de reprise adaptés sous l'URL suivante : <https://www.take-e-back.de>

### d) Protection des données

S'il y a des données personnelles sur l'appareil usagé, nous vous recommandons de supprimer ces données avant de l'éliminer.

## 5) Notes sur le CE pour les produits électroniques



Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, déclare que tous les produits électroniques sont conformes aux dispositions pertinentes des directives européennes applicables 2014/30/UE et 2011/65/UE.

## 6) Signification du symbole « poubelle barrée »



Le symbole d'une poubelle barrée sur l'appareil électrique et électronique à mettre au rebut indique que l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa vie, mais doit faire l'objet d'une collecte séparée pour les équipements électriques et électroniques.

**Remarques sur la réglementation sur les batteries :** dans le cadre de la vente de piles et d'accumulateurs, nous sommes tenus, en tant que revendeur, en vertu de la réglementation sur les batteries, de vous informer en tant que consommateur des éléments suivants : vous êtes légalement obligé de retourner les piles et accumulateurs. Vous pouvez nous les renvoyer après utilisation, les déposer dans un point de collecte ou gratuitement dans votre magasin local. Les produits sont marqués comme suit :



Les poubelles barrées signifient que les piles et accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Le symbole chimique ci-dessous signifie plus précisément : Pb = la batterie contient du plomb, Cd = la batterie contient du cadmium, Hg = la batterie contient du mercure.

**Remarque sur les piles/accumulateurs au lithium :** vous pouvez également reconnaître ces piles ou accumulateurs au lithium grâce au symbole chimique « Li ». Lorsque vous retournez des piles ou des accumulateurs au lithium ou que vous les déposez dans des conteneurs de collecte pour piles usagées chez les détaillants et les services publics d'élimination des déchets, assurez-vous que les piles ou les accumulateurs sont complètement déchargés et que les surfaces de contact marquées « + » et « - » sont isolées avec du ruban adhésif afin d'éviter tout risque d'incendie.

## 7) Remarques sur la garantie

Nous vous offrons une garantie de 10 ans sur nos articles 1 Si quelque chose venait à casser dans le feu de l'action dans les 10 années suivant votre achat, vous pouvez nous renvoyer la marchandise défectueuse à tout moment et nous vous rembourserons l'intégralité du prix d'achat. Les préservatifs, lubrifiants, huiles de massage, aphrodisiaques et produits promotionnels sont exclus de la garantie. Cette garantie ne limite pas vos droits de garantie légaux. De plus, après l'expiration du droit de rétractation légal de 14 jours, nous vous offrons une promesse de remboursement supplémentaire de 365 jours sur tous les articles ! Vous pouvez en savoir plus à ce sujet sur <https://www.eis.de/sicherheit-geld-zurueck>.

## 8) a. Informations et contact du fabricant

### Triple A Import GmbH

Am Lenkwerk 3  
33609 Bielefeld, Germany  
Tél. : 0800-4450000,  
fax : 0800-4460000,  
e-mail pour les clients en Allemagne : info@eis.de,  
e-mail pour les clients en Autriche : info@eis.at

## 8) b. Importateur/fabricant responsable des produits suivants :

Porte 7 : Anal Relax Fluid Waterglide pour un plaisir sans douleur  
Porte 23 : Huile de massage Vanille

### Amor Gummiwaren GmbH

August-Rost-Straße 4  
99310 Arnstadt, Allemagne  
E-Mail : info@amor.ag,  
Tél. : +49 3628 6628,  
Fax : +49 3628 66287 59

